



"Die Profis , wenn es um Aufkleber geht"



## Verklebeanleitung

**NASS**

### **1. Untergrund gut reinigen**

Die zu beklebende Fläche muss sehr gut gereinigt werden. Teerflecken und Verschmutzungen müssen unbedingt entfernt werden. Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln. Die Raumtemperatur sollte über 12 °C liegen.

### **2. Aufkleber ausrichten**

Wir empfehlen, den Aufkleber vor der Montage am Fahrzeug trocken auszurichten. Bewegen Sie den Aufkleber an der zu beklebenden Stelle am Fahrzeug in die richtige Position und fixieren ihn mit Klebestreifen, Malerkrepp oder ähnlichem. Bei großen Dekoren, die aus mehreren einzelnen Segmenten bestehen, empfiehlt es sich die Folie vor der Montage in mehrere Einzelteile zu zerschneiden. Markieren Sie jetzt die Ecken mit Klebeband, damit Sie anschließend den Aufkleber besser positionieren können.

### **3. Klebeschrift und Auto befeuchten**

Bevor der Aufkleber mit der Transferfolie von der Schutzfolie abgezogen wird, ist die zu beklebende Fläche mit einer Spülmittellösung (auf 1/2 Liter Wasser 2-3 Tropfen Spülmittel) komplett zu benetzen. Legen Sie den Aufkleber auf eine glatte Fläche (Motorhaube, Tapezierbrett usw.) und streichen Sie ihn mit einer Gummirakel (alte Kreditkarte oder ähnlichem) möglichst glatt. Nun drehen Sie den Aufkleber um, so dass die durchsichtige Montagefolie (Montagepapier) nach unten zeigt und ziehen das undurchsichtige Wachspapier in einem Winkel von 180° ab. Achten Sie darauf, dass die Motive auf der Montagefolie haften bleiben. Berühren Sie die Klebeschicht möglichst wenig mit den Händen. Auch die Klebeseite des Aufklebers sollte jetzt mit Wasser eingesprüht werden. Mit Hilfe der Spülmittellösung kann der Aufkleber mehrfach vom Fahrzeug gelöst werden bis die optimale Position gefunden und keine Wellen mehr vorhanden sind.

### **4. Aufkleben**

Positionieren Sie nun den Aufkleber an den zuvor angebrachten Markierungen. Richten Sie die Motive am Fahrzeug aus. Richten Sie sich dabei nicht nach der Montagefolie, sondern nach den Motiven. Wenn die richtige Position gefunden wurde, wird mit der Gummirakel die Spülmittellösung und alle Luftbläschen von der Mitte des Aufklebers nach Außen hin herausgerakelt.

### **5. Übertragungspapier entfernen**

Warten Sie mindestens 15 – 30 min. bevor Sie die Montagefolie entfernen. Probieren Sie vorsichtig, ob die Motive schon am Fahrzeug kleben bleiben. Sollte dies nicht der Fall sein, dann müssen Sie mit dem Abziehen der Transferfolie noch warten. Ziehen Sie die Montagefolie in einem Winkel von 180° langsam und gleichmäßig ab. Achten Sie darauf, dass nun die Motive auf dem Auto kleben bleiben.

### **6. Türfalz oder Abschluss**

Verläuft der Aufkleber über die Tür / Kofferraum oder ähnlichem, schneiden Sie nun mittig entlang des Tür / Kofferraum Falzes den Aufkleber durch. Erwärmen Sie die überstehenden Kanten mit einem Fön und legen Sie diese nach hinten um. Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der anderen Seite her austreiben. Beachten Sie, dass der Klebstoff der Folien-schrift erst nach 24 Stunden die optimale Haftung erreicht. Vorsorglich sollte der Wagen mind. 5 Tage nicht in eine Waschstraße oder mit chem. Mitteln gereinigt werden, damit der Kleber genügend Zeit zum Anziehen hat. Nach dieser Zeit können Waschanlagen wieder benutzt werden.